

エンジェルビジョン デスクトップリーダー 簡単操作マニュアル

1. 充電する

バッテリーを充電するには、AC アダプターに電源ケーブルを接続し、ケーブルの丸い端子を本体背面にあるACアダプター接続端子に接続し、ACアダプターをご家庭のコンセントに接続してください。充電を始めると、充電ランプが赤色に、フル充電になると緑色に点灯します。バッテリー残量がない場合、約7時間の充電でフル充電になります。

2. カメラアームを起こす

本体前面のカメラアームの先端を、カチッと音が鳴るまで優しく本体側に押し込み指を離すと、カメラアームが起き上がります。カメラアームを再度収納する際は、カチッと音が鳴るまで優しく本体側に押し込んでください。



3. 電源を入れる

本体の右側面にある電源ボタンを約2秒長押しして、本体の電源を入れます。電源を入れるとビープ音がして、電源ランプが青色に点灯し、しばらくするとメロディーと音声流れ、使用可能な状態になります。



4. 原稿を読み取る

原稿を読み取り範囲内に設置してください。ワンタッチモードと通帳読み取りモードの場合は、カメラボタンを押すとピー、ピーという作動音の後にシャッター音がして、本機は原稿を撮影し、その数秒後に読み上げを開始します。自動モードの場合は、原稿を設置するとピー、ピーという作動音の後にシャッター音がして、本機は原稿を撮影し、その数秒後に読み上げを開始します。指差しモードの場合は、読み取りたい文章を指で指すとピー、ピーという作動音の後にシャッター音がして、本機は原稿を撮影し、その数秒後に読み上げを開始します。読み上げを停止するには、再生ボタンを押します。再度再生ボタンを押すと、読み上げを再開します。原稿を最後まで読み終わると、読み上げを停止します。

※通帳読み取りモードについては、初期設定がゆうちょ銀行になります。三井住友銀行に切り替えるには、取扱説明書の本機のメニューの詳細設定内の銀行設定から変更を行ってください。

5. 保存する

原稿を撮影し、読み上げを開始してからメニューボタンを長押しします。「保存中」という音声ガイドが流れ、「保存完了」という音声ガイドが流れるまでしばらくお待ちください。

6. 音量を調整する

本体の左側面に楕円形の音量調整ボタンがあります。ボタンの上側を押す度に音量が大きくなり、ボタンの下側を押す度に、音量が小さくなります。



7. メニューを使う

メニューボタンを押すと、メインメニューに入ります。メニューの項目は、文書ファイル、通帳ファイル、読み上げ速度設定、ボイス設定、Wi-Fi 設定、Bluetooth 接続、詳細設定、本体情報、の八つです。各項目を有効にするには、左または右ナビゲーションボタンを使って、該当の項目まで移動します。該当の項目まで移動後、カメラボタンを押すと、その項目の下位メニューに入ります。

8. スリープモード

電源ボタンを短く押すと、スリープモードが作動します。また、電源が入っている状態で、5分間何も操作がなければ、自動的にスリープモードに入ります。スリープモードから本体を起動させるには電源ボタンを押します。スリープモード中は、電源ランプが青色に点滅します。

9. 電源を切る

電源が入っている状態で、電源ボタンを約2秒長押しすると、メロディーが流れ、電源が切れます。本体の電源が完全に切れると、電源ランプが消灯します。

※この簡単操作マニュアルは取扱説明書の説明を簡単に示したものです。