エンジェルビジョン　デスクトップリーダーのメニューツリー

- メインメニュー
  - 文書ファイル
    - 原稿を選択
      - 読み始める
  - 通帳ファイル
    - 三井住友銀行フォルダー
      - 通帳原稿を選択
        - 読み始める
    - ※ ゆうちょ銀行フォルダー
      - 通帳原稿を選択
        - 読み始める
  - 読み上げ速度設定
    - １から１０まで選択
  - ボイス設定
    - 男性／女性を選択
  - Wi-Fi 設定
    - 指示に従って接続
  - Bluetooth 接続
    - 指示に従って接続
  - 詳細設定
    - 銀行設定
      - ゆうちょ銀行／三井住友銀行を選択
    - LED ライト設定
      - 自動モード／常時点灯モード／LED オフを選択
  - 本体情報
    - システム情報
    - リセット（出荷時の状態に戻ります）
    - ソフトウェアのアップグレード

※各銀行フォルダーは保存すると、自動で作成されます。

メニューの開き方とメニュー内の操作

- メインメニューを開くには、メニューボタンを押す
- メニュー項目まで移動には左／右ナビゲーションボタンを押す
- メニュー項目を選択や下位メニューに入るにはカメラボタンを押す
- 設定をキャンセルや上位メニューに戻るには、リターンボタンを押す

※このメニューツリーは取扱説明書の説明を図に示したものです。

２０２４年９月版